

HTC One M9 – instellingen

Instelling 1:

Je kunt de instelling **Optimalisatie batterij** gebruiken voor het uitschakelen van batterij-optimalisatie voor je app.

Batterij-optimalisatie uitschakelen in apps

Als er apps zijn waarvoor je geen batterij-optimalisatie wilt inschakelen, kun je functie uitschakelen in die apps.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Optimalisatie batterij**.
4. Tik op **Niet geoptimaliseerd** > **Alle apps** voor het bekijken van een volledige lijst met apps.
5. Voor het uitschakelen van batterij-optimalisatie in een app, tik je op de naam van de app en vervolgens op **Niet optimaliseren** > **Gereed**.

Herhaal dit proces voor het uitschakelen van optimalisatie in andere apps.

Voor het filteren van de lijst en te zien voor welke apps batterij-optimalisatie is uitgeschakeld, tik je op **Alle apps** > **Niet geoptimaliseerd**.

Instelling 2:


1. **Hoge prestatiemodus** uitschakelen onder **Opties voor ontwikkelaars** in **Instellingen**.

Daarnaast moeten óók de functies **Energiebesparing** én **Extreme energiebesparingmodus** uitgeschakeld zijn:

De modus energiebesparing

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals locatieservices en mobiele gegevens.


Voor de app is deze energiebesparende optie echter niet gewenst en moet daarom uitgeschakeld worden:

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op de **Uit**-schakelaar voor energiebesparing om de modus energiebesparing uit te schakelen.

~~Om in te stellen wanneer deze modus automatisch wordt ingeschakeld, tik je op **Energiebesparing** > **Automatisch inschakelen**, en selecteer vervolgens een batterijniveau. -> deze optie dus niet inschakelen!~~

Extreme energiebesparingsmodus

Als je de telefoon nauwelijks gebruikt, kun je de Extreme energiebesparingsmodus inschakelen om de batterij langer mee te laten gaan. In deze modus kan de stand-by tijd langer dan normaal duren en kun je alleen basisfuncties gebruiken zoals telefoneren, SMS'jes sturen en e-mailen. Voor de app is deze extreme energiebesparende optie echter niet gewenst en moet daarom uitgeschakeld worden:

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op de **Uit**-schakelaar van de extreme energiebesparingsmodus om de extreme energiebesparingsmodus uit te schakelen.


~~Als je wilt instellen wanneer deze schakelaar automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Extreme energiebesparingsmodus** en selecteer een batterijniveau. -> deze optie dus niet inschakelen!~~

Instelling 3:

De app mag niet worden uitgeschakeld en moet op de achtergrond altijd actief blijven, de volgende actie mag daarom dus niet worden uitgevoerd:

Een app uitschakelen

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen. Let op: Deze actie dus niet uitvoeren voor de app, de app mag niet uitgeschakeld worden!

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **applicaties**.

3. Tik op de app en tik op **Uitschakelen**.