



## Sony Xperia XA1 – instellingen


1. Verwijder de app uit de lijst voor Accuoptimalisatie, de app mag niet worden geoptimaliseerd:

### Uitzonderingen voor apps toevoegen aan stroombesparende functies

- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
  - 3 Tik op  en selecteer **Accuoptimalisatie**. U ziet een lijst met applicaties die niet zijn geoptimaliseerd.
  - 4 Als u applicaties aan de lijst wilt toevoegen of uit de lijst verwijderen, tikt u op **APPS** en selecteert of deselecteert u een applicatie in de lijst om de instellingen voor optimalisatie ervan aan te passen.
  - 5 De lijst met applicaties die niet worden geoptimaliseerd, wordt conform uw aanpassingen bijgewerkt.
- ! U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimalisatie door de Ultra STAMINA-modus.
- 💡 U kunt Accuoptimalisatie ook configureren vanuit **Instellingen > Applicaties >  > Speciale toegang**.


2. Deactiveer de STAMINA-modus:

### STAMINA-modus

Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om de batterij te sparen. Dit zijn de functies voor het weergeven van de prestaties, animatie en helderheid van het scherm, het verbeteren van afbeeldingen, het synchroniseren van achtergrondgegevens van apps, trillen (behalve bij inkomende gesprekken), streamen en GPS (als het scherm uit is).  verschijnt op de statusbalk.


- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de STAMINA-modus in of uit te schakelen.

### STAMINA-modus activeren of deactiveren

- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
  - 3 Tik op **STAMINA-modus** en vervolgens op de schuifregelaar om de functie te activeren of deactiveren. Als de STAMINA-modus is geactiveerd, kunt u extra opties kiezen, bijvoorbeeld het percentage Automatisch starten aanpassen.
- 💡 In het menu Batterijoptimalisatie kunt u applicaties uitsluiten voor optimaliseren door STAMINA-modus.


### 3. Deactiveer de ULTRA STAMINA-modus:

#### Ultra STAMINA-modus

De gebruikstijd van de batterij wordt aanzienlijk verlengd, maar apps worden ingeperkt en mobiele data en Wi-Fi worden uitgeschakeld. U kunt nog steeds bellen en sms'en. Het startscherm wordt gewijzigd en  wordt in de statusbalk weergegeven.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de Ultra STAMINA-modus in of uit te schakelen.

#### Ultra-STAMINA-modus activeren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
- 3 Tik op **Ultra STAMINA-modus** en vervolgens op **ACTIVEREN**.
- 4 Bevestig om te activeren.

- ! U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimaliseren door de Ultra STAMINA-modus.

#### Ultra-STAMINA-modus deactiveren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.
- 2 Tik op **De Ultra STAMINA-modus deactiveren**.
- 3 Tik op **OK**.

- ! Door de Ultra STAMINA-modus te deactiveren, wordt het apparaat opnieuw opgestart.