

Nokia 5 instellingen

Uit de handleiding van de Nokia 5

Ten eerste is belangrijk is dat op de mobiel de volgende instellingen AAN staan:

- GPS (locatie) zonder spaarstanden/ batterijmodus
- Wifi
- Mobiele data/mobiele gegevens
- Sensing/meten in de app

Stel verder de volgende instellingen in:

1. Zet databesparing uit. Onze app moet op de achtergrond altijd gegevens kunnen verzenden/ontvangen:
 - a. Tik op **Instellingen > Gegevensgebruik > Databesparing**.
 - b. Zet **Databesparing** Uit.
2. De app moet op de achtergrond altijd geopend blijven.
Gebruik hiervoor de navigatietoetsen.
Tik op de toets **Overzicht** om te bekijken welke apps u open hebt. Tik hier op onze app. **Pas op:** Klik hier niet op de **X** naast de app op het scherm, want daarmee sluit u de app en dat is niet de bedoeling!
Als u naar de Startpagina wilt gaan, tikt u op de toets **Startpagina**. Onze app waarin u zich bevond, blijft nu op de achtergrond geopend.
3. Maak niet selectief gebruik van locatieservices. Schakel de locatieservices niet uit. Tik op **Instellingen > Locatie** en stel deze in op **Aan**.
4. App-instellingen
 - a. Tik op **Instellingen > Apps**
 - b. Tik op de naam van onze app.
 - c. Stel in dat de app (altijd) toegang heeft tot de locatie.

Daarnaast kan er nog worden gekeken of het in de instellingen mogelijk is om de energie-, accu- of batterijbesparing uit te zetten.

De app moet verder altijd automatisch gestart worden en er mag niet geoptimaliseerd worden.